

fișa tehnică



DOMENII DE UTILIZARE

- Pentru egalizarea absorbției și îmbunătățirea aderenței suprafețelor suport înainte de aplicarea tencuielilor decorative

SUPRAFAȚA PE CARE SE APLICĂ

- Pe tencuiala de bază, adeziv pentru plasa de fibră de sticlă, tinci

COMPOZITIA

- **weber G700** este un material polimeric îmbogățit cu aditivi organici

CARACTERISTICI DE UTILIZARE

- Timpul de maturare: 24 ore

DATE TEHNICE

- Aderența la suport: cca.0,1 N/mm²

Valorile au fost determinate la o temperatură de 20°C și în condiții normale de umiditate, ele pot fi modificate în funcție de condițiile climatice.

REFERINȚE

Cum să izolezi termic economic?	124
Cum să izolezi termic natural?	126
Cum să izolezi termic și permeabil?	128
Cum să aplici tencuiala decorativă pe un sistem termoizolant vechi, nefinisat?	132
Cum să renovezi o fațadă veche?	134
Cum să aplici tencuiala mozaicată?	136
Cum să realizezi îmbinări de culori pe fațadă?	138





- mărește aderența la suport tencuielilor decorative
- uniformizează absorbția suportului
- adaptat la culoarea tencuielii

PREGĂTIREA SUPORTULUI

- Suprafața suport trebuie să fie rezistentă, curată și uscată
- Aceasta trebuie curățată de resturile de vopsea sau alte impurități existente

LLIVRARE

Găleată 5 sau 20 kg

CONSUM

cca. 0,1-0,2 kg/m²

CULORI

6 culori

TERMEN DE GARANȚIE

6 luni, dela data fabricației ferit de îngheț și temperaturi ridicate, în ambalaj intact

MOD DE PREPARARE ȘI DE LUCRU



1 Zonele în afara suprafeței de aplicare se vor acoperi deoarece ulterior nu pot fi curățate complet.



2 Pe suportul verificat în prealabil se aplică grundul **weber G700** pe toată suprafața cu ajutorul bidinelei sau trafaletului. În cazul în care o aplicare nu este suficientă este permisă o a doua aplicare. Tencuiala se poate aplica numai după uscarea în întregime a suprafeței.



3 Există o excepție în cazul tencuielii cu granulație medie **weber.pas mozaik** când tencuiala trebuie aplicată înainte de uscarea suprafeței.

RECOMANDĂRI

- Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C
- Tencuiala proaspătă trebuie protejată de razele solare, ploi sau alte intemperii până la uscare
- Uneltele și vasele se curăță cu apă imediat după folosire